

NUTZUNG DER ENTEGA STROMTANKSTELLE.*

SO FUNKTIONIERT ES:



1. Schritt:

Kontrollieren Sie zunächst das Betriebs-signal. Wenn es grün blinkt, ist die Strom-tankstelle bereit zu laden. Falls es rot leuchtet, rufen Sie bitte die Servicehotline an unter **06151 4938 628** (zum Ortstarif).

2. Schritt:

Verbinden Sie das Kabel zuerst mit dem Auto und dann mit der Stromtankstelle.

WICHTIG: Das Ladekabel darf nicht nass oder feucht sein. Bitte prüfen Sie das vor jedem Ladevorgang.

3. Schritt:

Halten Sie die ENTEGA Ladekarte an den RFID-Leser, um die Stromtankstelle zu aktivieren und sich anzumelden. Der Ladevorgang wird gestartet, dabei blinkt das Betriebssignal kurz grün und leuchtet dann blau.

4. Schritt:

Schaltet das Betriebssignal auf grün, ist das Auto fertig geladen.

5. Schritt:

Halten Sie die ENTEGA Ladekarte wieder an den RFID-Leser, um den Ladevorgang zu beenden und sich so abzumelden. Nun kann das Kabel an der Stromtankstelle entfernt werden. Schließen Sie das Auto auf (auch wenn es offen ist, betätigen Sie nochmals den Knopf), bevor Sie das Ladekabel entfernen.

Technische Daten der Stromtankstelle:

- 2 Ladepunkte
- Typ-2-Stecker mit jeweils 400 V 32 A
- 22 kW Leistung pro Ladepunkt
- RFID-Kartenleser



WICHTIG: Lagern Sie das Ladekabel trocken – z. B. im Kofferraum.

EINFACH KLIMAFREUNDLICH FÜR ALLE.

